



UVR-AV209

| | |
|----------|-----------------------------|
| GB | DVB-T/T2 indoor antenna |
| CZ | DVB-T/T2 pokojová anténa |
| SK | DVB-T/T2 izbová anténa |
| PL | DVB-T/T2 antena pokojowa |
| HU | DVB-T/T2 szobaantenna |
| SI | DVB-T/T2 sobna antena |
| RS HR BA | DVB-T/T2 sobna antena |
| DE | DVB-T/T2 Zimmerantenne |
| UA | DVB-T/T2 кімнатна антена |
| RO | DVB-T/T2 antenă de interior |
| LT | DVB-T/T2 vidaus antena |
| LV | DVB-T/T2 iekštelpu antena |



**1****3****2****3a****3b**

GB DVB-T/T2 indoor antenna

- Digital active DVB-T/T2 antenna for indoor use with low-noise amplifier
- HDTV ready
- Adjustable polarization of the antenna (V/H)
- Power supply from external adaptor (included)

Technical specifications

Frequency range:

VHF 47–230 MHz

UHF 470–790 MHz

Gain:

47 dBi

Output level:

96 dB μ V

RF output impedance:

75 Ω

Power supply:

external adaptor

DC 12 V/50 mA

User guide

1. Power connection

Connect the AC adapter to the DC 12 V/50 mA input at the back of the antenna and plug the AC adapter into a standard AC outlet. (1) „A“ - to TV, „B“ - DC

2. Connect to TV

Plug into the TV input socket with coaxial cable from the antenna.

3. Turning the antenna on & Gain Adjustment

Turn on the antenna by rotating the ON/OFF switch and adjust the gain control until you get the best reception. (3a)

Pull the rods of antenna out at the longest length, adjust to the best reception angle. (3b)

Precautions

- Do not expose the product to rain or dampness; it is not designed for outside use.
- Keep out of reach of children.
- Do not attempt to service any parts of this product. Refer all servicing to the store where the product had been bought.
- Turn off the power when not using.

⚠ WARNINGS



Do not dispose of electrical appliances as unsorted municipal waste, use separate collection facilities. Contact your local government for information regarding the collection systems available. If electrical appliances are disposed of in landfills or dumps, hazardous substances can leak into the groundwater and get into the food chain, damaging your health and well-being.

13.8.2005

CZ DVB-T/T2 pokojová anténa

- Digitální aktivní DVB-T/T2 anténa pro vnitřní použití s nízkošumovým zesilovačem
- Kompatibilní s HDTV
- Možnost nastavení vertikální nebo horizontální polohy
- Napájení externím adaptérem (přiložen)

Technické parametry

| | | | |
|--------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Frekvenční rozsah: | | Max. výstupní úroveň: | 96 dBµV |
| VHF | 47–230 MHz | RF impedance výstupu: | 75 Ω |
| UHF | 470–790 MHz | Napájení: | DC 12 V/50 mA |
| Zisk: | 47 dBi | | |

Uživatelský návod

1. Připojení k síti
Připojte konektor napájecího adaptéra do zdiřky v zadní části antény (12 V/50 mA), opačný konec připojte do sítě. (1) „A“ - do TV, „B“ - vstup napájení
2. Připojení antény do TV
Připojte anténu k TV přiloženým koaxiálním kabelem.
3. Zapnutí antény a regulování kvality signálu
Anténu zapněte otočným tlačítkem ON/OFF, rozsvítí se dioda. Otáčením regulujete kvalitu zesílení přijímaného signálu. (3a)
Vysuňte vestavěné pruty antény na největší délku a umístěte do vhodné polohy podle kvality přijímaného obrazu. (3b)

Péče a údržba

- Nevystavujte výrobek dešti ani vlhku, výrobek není určen pro venkovní použití.
- Výrobek umístěte mimo dosah dětí.
- Při poškození nebo vadě výrobku neprovádějte žádné opravy sami. Předejte jej k opravě do prodejny, kde jste jej zakoupili.
- Vypněte anténu tlačítkem ON/OFF pokud ji nepoužíváte.

⚠ UPOZORNĚNÍ



Nevhazujte elektrické spotřebiče jako netřídený komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Pro aktuální informace o sběrných místech kontaktujte místní úřady. Pokud jsou elektrické spotřebiče uložené na skládkách odpadků, nebezpečné látky mohou prosakovat do podzemní vody a dostat se do potravního řetězce a poškozovat vaše zdraví a pohod.

13.8.2005

SK DVB-T/T2 izbová anténa

- Digitálna aktívna DVB-T/T2 anténa pre vnútorné použitie s nízkošumovým zosilňovačom
- Kompatibilný s HDTV
- Možnosť nastavenia vertikálnej alebo horizontálnej polohy
- Napájanie externým adaptérom (priložený)

Technické parametre

| | | | |
|--------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Frekvenčný rozsah: | | Max. výstupná úroveň: | 96 dBµV |
| VHF | 47–230 MHz | RF impedancia výstupu: | 75 Ω |
| UHF | 470–790 MHz | Napájanie: | DC 12 V/50 mA |
| Zisk: | 47 dBi | | |

Uživatelský návod

1. Pripojenie k sieti
Pripojte konektor napájacieho adaptéra do zdierky v zadnej časti antény (12 V/50 mA), opačný koniec pripojte do siete. (1) „A“ - do TV, „B“ - vstup napájanie
2. Pripojenie antény do TV
Pripojte anténu k TV priloženým koaxiálnym káblom.
3. Zapnutie antény a regulovanie kvality signálu
Anténu zapnite otočným tlačítkom ON/OFF, rozsvieti sa dióda. Otáčaním regulujte kvalitu zosilnenia prijímaného signálu. (3a)
Vysuňte vstavané prúty antény na najväčšiu dĺžku a umiestnite do vhodnej polohy podľa kvality prijímaného obrazu. (3b)

Starostlivosť a údržba

- Nevystavujte výrobok dažďu ani vlhkosti, výrobok nie je určený pre vonkajšie použitie.
- Výrobok umiestnite mimo dosah detí.
- Pri poškodení alebo poruche výrobku nevykonávajte žiadne opravy sami. Odovzdajte ho k oprave do predajne, kde ste ho zakúpili.
- Vypnite anténu tlačítkom ON/OFF pokiaľ ju nepoužívate.

⚠️ UPOZORNENIE

 Nevhadzujte elektrické spotrebiče ako netriedený komunálny odpad, použite zberné miesta triedeneho odpadu. Pre aktuálne informácie o zbernych miestach kontaktujte mestne úrady.
Pokiaľ sú elektrické spotrebiče uložené na skládkach odpadkov, nebezpečné látky môžu prešakovať do podzemnej vody a dostať sa do potravinového reťazca a poškodzovať vaše zdravie

13.8.2005

PL DVB-T/T2 antena pokojowa

- Cyfrowa pokojowa antena aktywna DVB-T/T2 ze wzmacniaczem niskoszumowym
- Kompatybilna z HDTV
- Możliwość ustawienia polaryzacji anteny (pionowa/pozioma)
- Zasilanie z zasilacza zewnętrznego (znajduje się w zestawie)

Parametry techniczne

| | | | |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|
| Zakresy częstotliwości: | | Maks. poziom sygnału na wyjściu: | 96 dBµV |
| VHF | 47–230 MHz | RF impedancia wyjściowa: | 75 Ω |
| UHF | 470–790 MHz | Zasilanie: | DC 12 V/50 mA |
| Zysk antenowy: | 47 dBi | | |

Instrukcja użytkownika

- Podłączenie do sieci
Podłączamy wtyczkę zasilacza do gniazdka w tylnej części anteny (12 V/50 mA), zasilacz włączamy do gniazdkła zasilającego. (1) „A” - do TV, „B” - wejście zasilania
- Podłączenie anteny do TV
Podłączamy antennę do odbiornika TV za pomocą dostarczonego przewodu koncentrycznego.
- Włączenie anteny i regulacja jakości sygnału
Antenę włączamy przełącznikiem obrotowym ON/OFF – zapali się dioda. Obracając regulujemy jakość odbieranego sygnału. (3a)
Wysuwamy pręty anteny na największą długość i umieszczaemy antennę w odpowiedniej pozycji kierując się jakością odbieranego obrazu. (3b)

Konserwacja i czyszczenie

- Nie należy wyrobu narażać na deszcz, ani wilgoć, wyrob nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.
- Wyrób należy umieścić poza zasięgiem dzieci.
- Pри uszkodzeniu albo wadzie wyrobu nie należy wykonywać żadnych napraw we własnym zakresie. Urządzenie należy przekazać do naprawy do sklepu, w którym zostało zakupione.
- Antenę włączamy przyciskiem ON/OFF, jeżeli z niej nie korzystamy.

UWAGI



Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami użytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

HU DVB-T/T2 szobaantenna

- Aktív digitális DVB-T/T2 antenna belső alkalmazásra, precíz alacsony zajszint erősítőkkel
- A HDTV-vel kompatibilis
- Beállítható a függöleges vagy vízszintes helyzet (polaritás)
- Táplálás külső adapter segítségével (mellékelve)

Műszaki adatok

| | | | |
|------------------------|-------------|-----------------------|---------------|
| Frekvencia terjedelem: | | Max. kilépési szint: | 96 dB μ V |
| VHF | 47–230 MHz | RF kilépő impedancia: | 75 Ω |
| UHF | 470–790 MHz | Külső adapter: | DC 12 V/50 mA |
| Nyeréség: | | | 47 dBi |

Kezelési utasítás

- Csatlakoztatás a hálózatra
Csatlakoztassa a tápláló forrás csatlakozóját az antenna hátsó részén (12 V/50 mA) található aljzatba, a másik végét csatlakoztassa a hálózatba. (1) „A” - a TV-be, „B” - táplálás belépés
- Az antenná csatlakoztatása a TV készülékehez
Csatlakoztassa a TV készüléket a mellékelt koaxiális kábel segítségével!
- Az antenna bekapsolása és a jel minőségének szabályozása
Kapcsolja be az antennát az elfordítható ON/OFF kapcsoló segítségével, világítani kezd a dióda. Elfordításával szabályozhatja a vett térről minőséget. (3a)
Húzza ki a beépített rúd antennákat a legnagyobb hosszra, és forditsa megfelelő helyzetbe a kép minősége szerint! (3b)

Gondoskodás, karbantrtás

- A terméket nem szabad eső vagy nedvesség hatásának kitenni. A termék kültéri használatra nem alkalmas.
- Helyezze el a terméket úgy, hogy gyermekek ne férjenek hozzá!
- A termék sérlése vagy meghibásodása esetén ne végezzen javításokat! Adja át javításra abban a boltban, ahol vásárolta!
- Az ON/OFF billentyű segítségével kapcsolja ki az antennát, ha nem használja!

⚠ FIGYELMEZTETÉS



Az elektromos készülékeket ne dobja el mint osztályozott kommunális hulladékot, használja az osztályozott hulladék gyűjtőhelyeit. A helyi hivataluktól kérjen aktuális információt a gyűjtőhelyekről. Amennyiben az elektromos készülékek a szemét-lerakóhelyen vannak elhelyezve a veszélyes anyagok a talajmenti vizetbe szívároghatnak és így az élelmiszer hálózatba kerülhetnek, egészségét és kényelmét megkárosíthatják.

13.8.2005

SI DVB-T/T2 sobna antena

- Digitalna aktivna DVB-T/T2 antena za notranjo uporabo z nizkošumnim ojačevalcem
- Kompatibilna s HDTV
- Možnost nastavitev vertikalnega ali horizontalnega položaja
- Napajanje preko zunanjega adapterja (priložen)

Tehnični podatki

Frekvenčni razpon:

| | | | |
|----------|-------------|-----------------------|--------------------------|
| VHF | 47–230 MHz | Maks. izstopna raven: | 96 dB μ V |
| UHF | 470–790 MHz | RF impedanca izhoda: | 75 Ω |
| Sprejem: | | | Napajanje: DC 12 V/50 mA |
| Sprejem: | | | 47 dBi |

Navodila za uporabnike

1. Priključitev na omrežje

Prikluček napajalnega adapterja priključite v vtičnico na zadnjem delu antene (12 V/50 mA), drugi konec priključite na omrežje. (1) „A“ - na TV, „B“ - vstop napajanja

2. Priključitev antene na TV

Anteno priključite na TV s priloženim koaksialnim kablom.

3. Vključitev antene in uravnavanje signala antene

Anteno vključite s pomočjo vrtljivega stikala ON/OFF – posveti dioda. Z obračanjem uravnavajte kakovost sprejemnega signala. (3a)

Postavite vgrajene sprejemne palice antene na največjo razdaljo in jih namestite v primeren položaj glede na kakovost sprejemnega signala. (3b)

Nega in vzdrževanje

- Izdelka ne izpostavljajte dežju ali vlagi, ni namenjen za uporabo na prostem.
- Izdelek hranite izven dosega otrok.
- Pri poškodbah ali napakah na izdelku ne izvajajte nobenih popravil sami. Izdelek vrnite prodajalcu.
- Anteno izključite s tipko ON/OFF, če je ne uporabljate.

⚠ OPZOZILO



Ne mečite električnih porabnikov med komunalne odpadke, odložite jih na mesta, ki so namenjena za odlaganje tovrstnih odpadkov. Za več informacij o zbirnih središčih za odpadke se pozanimajte v vašem kraju. Odmetavanje dotrajanih aparativov med navadne odpadke je okolju nevarno, saj lahko strupene snovi pronicajo v podtalnico in s tem škodujejo človeškemu

13.8.2005

zdravju in dobremu počutju.

RS|HR|BA DVB-T/T2 sobna antena

- Digitalna aktivna DVB-T/T2 antena za unutarnju uporabu s pojačalom sa niskom razinom šuma
- Kompatibilna s HDTV
- Mogućnost postavljanja okomito ili vodoravno
- Napajanje iz vanjskog adaptera (priložen)

Tehničke značajke

| | | | |
|-----------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Frekvencijski raspon: | | Maks. izlazna razina: | 96 dBµV |
| VHF | 47–230 MHz | RF impedancija izlaza: | 75 Ω |
| UHF | 470–790 MHz | Napajanje: | DC 12 V/50 mA |

Dobitak: 47 dBi

Korisničke upute

1. Povezivanje na mrežu
Prikopčajte priključak mrežnog adaptera u utičnicu u zadnjem dijelu antene (12 V/50 mA), a drugi kraj prikopčajte u mrežu. (1), „I“ - u TV, „B“ - ulaz za napajanje
2. Prikopčavanje antene na TV
Prikopčajte antenu na TV priloženim koaksijalnim kabelom.
3. Uključivanje antene i postavljanje kvalitete signala
Antenu uključite obrtnim prekidačem ON/OFF, zasijat će dioda. Okretanjem možete postaviti kvalitetu pojačavanja primanog signala. (3a)
Izvucite ugrađene štapove antene na najveću duljinu i postavite je u odgovarajući položaj prema kvaliteti primane slike. (3b)

Mjere opreza

- Ne izlažite proizvod kiši ili vlazi - proizvod nije namijenjen za vanjsku uporabu.
- Proizvod postavite izvan dohvata djece.
- U slučaju oštećenja ili kvara uređaja nemojte ga sami opravljati. Ondesite ga u prodavaonu u kojoj ste proizvod kupili.
- Ukoliko antenu ne koristite, iskopčajte je tipkom ON/OFF.

UPOZORENJE

 Ne bacajte električna trošila kao nerazvrstani komunalni otpad, koristite centre za sakupljanje razvrstanog otpada. Za aktualne informacije o centrima za sakupljanje otpada kontaktirajte lokalne vlasti. Ako se električna trošila odlože na deponije otpada, opasne materije mogu prodrijeti u podzemne vode i ući u lanac ishrane i oštetići vaše zdravlje i vaše blagostanje.

13.8.2005

DE DVB-T/T2 Zimmerantenne

- Digitale aktive DVB-T/T2-Antenne für Innenanwendung mit rauschverminderndem Verstärker
- Kompatibel mit HDTV
- Vertikale oder horizontale Einstellung möglich
- Speisung durch externen Adapter (beigelegt)

Technische Informationen

| | | | |
|------------------|-------------|---------------------------|---------------|
| Frekvenzbereich: | | Max. Ausgangsniveau: | 96 dBµV |
| VHF | 47–230 MHz | RF-Impedanz des Ausgangs: | 75 Ω |
| UHF | 470–790 MHz | Speisung: | DC 12 V/50 mA |
| Gewinn: | 47 dBi | | |

Anwenderanleitung

1. Anschluss an das Netz
Den Stecker des Adapters in die Öffnungen im hinteren Teil der Antenne (12 V/50 mA) stecken, das andere Ende an das Netz anschließen. (1) „A“ - in TV, „B“ - Speisungseingang
2. Anschluss der Antenne an den Fernseher
Die Antenne mit dem Fernseher über beigelegtes Koaxialkabel verbinden.
3. Einschalten der Antenne und Regelung der Signalqualität
Die Antenne mit Drehschalter ON/OFF einschalten - eine Diode leuchtet auf. Durch Drehen die Qualität der Verstärkung des empfangenen Signals regulieren. (3a)
Die eingebauten Antennenstäbe auf ganze Länge ausziehen und in günstige Position nach Qualität des empfangenen Bilds bringen. (3b)

Pflege und Instandhaltung

- Die Antenne nicht Regen oder Feuchtigkeit ausstellen, sie ist nicht für die Anwendung im Freien bestimmt.
- Die Antenne außerhalb der Reichweite von Kindern aufstellen.
- Bei Beschädigung oder Mangel die Antenne nicht selbst reparieren. Übergeben Sie diese zur Reparatur in der Verkaufsstelle ab, in der Sie sie gekauft haben.
- Die Antenne mit dem Schalter ON/OFF ausschalten, wenn sie nicht benutzt wird.

⚠ HINWEIS

 Werfen Sie elektrische Geräte nicht in die Mülltonne, sondern geben Sie sie als Sonderabfall an der Sammelstelle ab. Um aktuelle Informationen über Sammelstellen zu gewinnen, informieren Sie sich an der zuständigen Behörde in Ihrem Ort. Werden elektrische Geräte auf Deponien gelagert, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser sickern und so in die Nahrungskette geraten und Ihre Gesundheit und Ihr Behagen beschädigen.

13.8.2005

UA DVB-T/T2 кімнатна антена

- Цифрова активна DVB-T/T2 антена для кімнатного користування з низьким рівнем шумів
- Сумісна з HDTV
- Можливість встановлення вертикального чи горизонтального положення
- Джерело живлення зовнішнім адаптером (у поставці)

Технічні параметри

| | | | |
|---------------------|-------------|------------------------|---------------|
| Частотний діапазон: | | Макс. вихідний рівень: | 96 дБмкВ |
| VHF | 47–230 МГц | RF імпеданс виходу: | 75 Ω |
| UHF | 470–790 МГц | Джерело живлення: | DC 12 В/50 мА |
| Отримання: | 47 дБі | | |

Інструкція користувача

1. Підключення до електромережі
Конектор зовнішнього адаптеру вставте у гніздо, що знаходиться на задній стороні антени (12 В/50 мА), протилежний кінець підключіть до електромережі. (1) „A“ - до ТБ, „B“ - вхід джерела живлення
2. Підключення антени до ТБ
Підключіть антенну до телевізора доданим коаксіальним кабелем.
3. Включення антени та регулювання якості сигналу
Включіть антенну натисканням кнопки ON/OFF – засвітиться світлодіод. Відрегулюйте якість підвищення приймального сигналу, повертаючи антенну. (3a)
Витягніть вставлені прути антени щонайбільше та розташуйте у найкраще положення відносно якості приймального зображення. (3b)

Обслуговування та догляд

- Бережіть виріб від дощу та вологості, виріб не призначений для зовнішнього користування.
- Розміщуйте виріб у недосконалості для дітей.
- При пошкодженні чи ваді виробу не проводьте самостійно жодних ремонтів. Здайте його для ремонту в магазин, у якому купили цей виріб.
- Вимкніть антenu кнопкою ON/OFF, якщо нею не користується.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ



Не викидайте зарядні пристрої як не сортовані комунальні відходи, скористуйтесь збірними місцями сортованого відходу. Для актуальної інформації о збірних місцях контактуйте місцеві органи управління. Якщо електричні пристрої уложити на складах відходів, небезпечні матеріали можуть просочуватися у підземні води і дістатися до продовольчого ланцюга та пошкоджувати ваше здоров'я і життерадісність.

RO DVB-T/T2 antenă de interior

- Antena digitală activă DVB-T/T2 pentru utilizare interioară cu amplificator cu zgomot redus
- Compatibil cu HDTV
- Posibilitatea reglării poziției verticale sau orizontale
- Alimentarea cu adaptor extern (alăturat)

Parametrii tehnici

| | | | |
|--------------------|-------------|----------------------|---------------|
| Gama de frecvențe: | | Nivel max. ieșire: | 96 dBµV |
| VHF | 47–230 MHz | Impedanță RF ieșire: | 75 Ω |
| UHF | 470–790 MHz | Alimentare: | DC 12 V/50 mA |
| Câștig la ieșire: | | | 47 dBi |

Instrucțiuni de utilizare

1. Conectarea la rețea
Conectați fișa adaptorului de alimentare la mufa din partea din spate a antenei (12 V/50 mA), capătul opus îl conectați la rețea. (1) „A” - la TV, „B” - intrare alimentare
2. Conectarea antenei la TV
Conectați antena la televizor cu cablul coaxial anexat.
3. Pornirea antenei și reglarea calității semnalului
Porniți antena, rotind butonul ON/OFF – se aprinde dioda. Prin rotire reglați calitatea amplificării semnalului receptat. (3a)
Desfaceți elementele antenei telescopică la lungime maximă și amplasați în poziție propice conform calității imaginii receptate. (3b)

Îngrijirea și întreținerea

- Nu expuneți produsul la ploaie și umiditate, produsul nu este destinat utilizării în exterior.
- Amplasați produsul în afara accesului copiilor.
- La deteriorarea sau defectarea produsului nu efectuați singuri nici un fel de reparații. Predați-l spre reparare la magazinul în care a fost procurat.
- Deconectați antena cu butonul ON/OFF, dacă nu o folosiți.

⚠ ATENȚIONARE



Nu aruncați aparatelor electrice ca reziduri comunale netriate, folosiți centrele de colectare a reziduilor triata. Pentru informații actuale referitoare la centrele de colectare, adresați-vă oficiile sănătăților locale. Dacă aparatelor electrice sunt depuse la gropile de gunoi, substanțele periculoase se pot infiltra în apele subterane și pot ajunge în lanțul alimentar și astfel pot dăuna sănătății și atmosferii dumneavoastră agreabile.

13.8.2005

LT

DVB-T/T2 vidaus antena

- Naudoti patalpose skirta skaitmeninė aktyvi DVB-T/T2 antena su stiprintuvu
- Paruošta naudoti su HDTV
- Reguliuojama antenos polarizacija (V/H)
- Maitinimas iš išorinio adapterio (pridedamas)

Techninės specifikacijos

| | | | |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------------|
| Dažnių diapazonas: | | Išėjimo lygis: | 96dB μ V Max |
| VHF | 47–230MHz | RD išėjimo varža: | 75Ω |
| UHF | 470–790MHz | Maitinimas: | iš išorinio adapterio |
| Stiprinimas: | 47 dBi | | NS 12V/50mA |

Naudotojo vadovas

1. Maitinimo prijungimas
Įjunkite KS adapterį į 12V/50mA lizdą antenos nugarinėje dalyje ir tada įjunkite KS adapterį į standartinį KS lizdą. (1), "A" – į TV, „B“ – NS.
2. Prijungimas prie TV
Bendraaiši kabelių iš antenos įjunkite į TV išėjimo lizdą.
3. Antenos įjungimas ir stiprinimo reguliavimas
Pasukite įjungimo / išjungimo jungiklį ir įjunkite anteną (šviečia diodinė lemputė) ir reguliuokite stiprinimo valdiklį, kol signalo priėmimas bus geriausias. (3a)
Iki galio ištraukite antenos strypelius ir nustatykite tokiu kampu, kad signalo priėmimas būtų geriausias. (3b)

Atsargos priemonės

- Saugokite prietaisą nuo lietaus ir drėgmės, jis néra skirtas naudoti lauke.
- Laikykite vaikams neprieinamoje vietoje.
- Nebandykite savarankiskai taisyti jokių šio gaminio dalių. Visus aptarnavimo darbus turi atliliki parduotuvės, kur gaminys išgytys, specialistai.
- Išjunkite maitinimą, kai prietaisu nesinaudojate.

ĮSPĖJIMAI

Neišmeskite elektros prietaisų kartu su nerūšiuotomis komunalinėmis atliekomis, atiduokite juos į specialiai tokioms atliekoms skirtus surinkimo punktus. Dėl informacijos apie galimas surinkimo sistemų kreipkitės į vietos savivaldybę. Iš į komunalinių atliekų sąvartynus išmestų elektros prietaisų gali išsilieti pavojingos medžiagos, kurios gali užteršti grunto vandenius ir 13.8.2005 patekti į maisto grandinę bei pakenkti jūsų sveikatai ir gerovei.

LV

DVB-T/T2 iekštelpu antena

- Digitala, aktiva DVB-T/T2 antena lietošanai telpās, ar iebūvētu pastiprinātāju ar zemu trokšņa limeni
- HDTV savietojamība
- Regulējama antenas polarizācija (V/H)
- Barošana ar ārējo adapteri (iekļauts komplektācijā)

Tehniskie parametri

| | | | |
|-----------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|
| Frekvenčes diapazons: | | Izejas jauda: | 96dB μ V Max |
| VHF | 47–230MHz | Radio frekvenčes izejas pretestība: | 75Ω |
| UHF | 470–790MHz | Barošana: | ar ārējo adapteri |
| Pastiprinājums: | 47 dBi | | DC 12V/50mA |

Lietošanas instrukcijas

1. Strāvas pieslēgšana
Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri DC 12V/50mA ieejai antenas aizmugurē un iespraudiet to standarta maiņstrāvas kontaktligzdā. (1) „A” – pie TV, „B” - strāva
2. Pieslēgšana televizoram
Iespraudiet antenas koaksiālo kabeli televizora ieejas ligzdzā.
3. Antenas pagriešana un pastiprinājuma noregulēšana
Pagrieziet antennu, pagriežot „ON/OFF” (ieslēgšanas/izslēgšanas) slēdzi (iedegas diode), un noregulējiet pastiprinājuma kontroli, līdz tiek uztverts labākais iespējamais signāls. (3). Izvelciet antenas stienišus maksimālā garumā, noregulējiet tos vislabākajā uztveršanas leņķi. (3b)

Piesardzības pasākumi

- Nepakļaujiet izstrādājumu lietus vai mitruma ietekmei. Šis izstrādājums nav paredzēts lietošanai ārpus telpām.
- Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- Nemēģiniet pašrocīgi remontēt jebkādas šā izstrādājuma detaļas. Visi remontdarbi jāveic veikalā, kurā izstrādājums tika iegādāts.
- Atslēdziet barošanu, kad ierīce netiek izmantota.

BRĪDINĀJUMI



Nelikvidējiet elektroierices kā nešķirotu sadzīves atkritumus, izmantojiet atsevišķus atkritumu savākšanas centrus. Informāciju par pieejamajām savākšanas sistēmām sazinieties ar vietējo pašvaldību. Ja elektriskās ierīces tiek likvidētas atkritumu izgāztuvēs, pazemes ūdeņos vai noplūst bistamas vielas, iekļūt barības kēdē un kaitēt Jūsu veselībai un labsajūtai.

13.8.2005

GARANCIJSKA IZJAVA

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecev.
3. EMOS SI d.o.o. jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
 - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
 - predelave brez odobritve proizvajalca
 - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom. EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: _____ DVB-T/T2 sobna antena _____

TIP: _____ UVR-AV209 _____

DATUM IZROČITVE BLAGA: _____

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ob Savinji 3, 3313 Polzela, Slovenija
 tel: +386 8 205 17 21
 e-mail: naglic@emos-si.si